

Telefono AT&T 1855


Con Contestadora telefónica, CID y Manos libres

GUIA RAPIDA DE USO

Guia rápida


Controles de la Contestadora telefónica

Botones de funciones del teléfono



Discando los botones de Memorias

Botones de funciones del teléfono




Botones de funciones del teléfono

REDIAL Presione para rediscar el ultimo número discado
FLASH Presione este boton para transferir una llamada si esta usando una central telefónica
VOLUME Presionelo para ajustar el volumen del timbrado y de la llamada
MUTE Presionelo para silenciar el Speaker
SPEAKER Presionelo para contestar o hacer una llamada en manos libres, presione nuevamente para colgar.



Controles de la contestadora telefónica


Repita los mensajes, graba memos ó cambia la configuración del menu



Salta al proximo mensaje, grabar mensaje de bienvenida ó cambia la configuración del menu.


Presione para escuchar ó parar los mensajes, presione y sostenga para escuchar los mensajes antiguos

REMOVE Presione para borrar el mensaje que se esta escuchando.
ON/OFF Presione para prender o apagar la contestadora telefónica
SETUP Presione para revizar, mantengalo, para cambiar las opciones de la contestadora.
CLOCK Presione para revizar, mantengalo para configurar la hora y el día.




Discado de las Memorias


DISPLAY DIAL Descuelgue y presionelo para marcar el número en pantalla.
PROG/MEM Presionelo para programar o para discar un numero de las Memorias Rápidas
M1-M3 Presionelos para programar o para marcar el número de la Memoria.



Volume level



Volume level



Rediscado del último número

El numero marcado más recientemente es mostrado en pantalla cuando usted descuelga ó presiona el Speaker. Presione REDIAL para marcar nuevamente.

Para ajustar el volumen del timbrado

Para ajustar el volumen del timbrado, presione el boton VOLUME mientras el teléfono esta colgado. Cada vez que presiona el boton aumenta o disminuye un nivel.

Opciones mientras habla


Para ajustar el volumen del Audio

Presione los botones de volumen para ajustar el volumen de audio que escucha.

Existen ocho niveles de audiopara el speaker o parlante, y cuatro niveles para el audio del auricular. Cada vez que presiona el boton aumenta o disminuye el volumen del audio que escucha.

FLASH

Cuando se usa el teléfono junto a una central telefónica, el boton de FLASH se usa para poner una llamada en espera para luego transferir la llamada al anexo deseado.




Discado de Memorias

Capacidad de almacenaje de las Memorias

El telefono puede guardar hasta 12 números en las memorias. cada memoria puede almacenar hasta 24 digitos.

Botones de Memorias (M1,M2 y M3)

Para discar los números almacenados en los botones de memorias, levante el auricular ó presione el boton Speaker y pulse el boton M1, M2 ó M3.



Memorias del 1 al 9

Ademas de los botones de Memorias, el teléfono tiene 9 memorias mas. Para acceder a ellas;

- 1- Levante el auricular o presione Speaker
- 2- Presione el boton PROG/MEM
- 3- Presione un digito del 1 al 9.

Tonos de Error y Tiempos


Si uno hace una pausa muy larga mientras programa una memoria el sistema cortara la sesion y tendrá que volver a empezar.

Si usted programa una memoria que ya fue programada el antiguo número se borrara y aparecera el nuevo.

Etiqueta del Directorio

La etiqueta de Directorio que viene con el telefono puede ser usada para poner los nombres o números grabados en cada Memoria. Si desea puede pegarlo en el reverso del auricular.


Directory card



Presione **PROG/MEM**, e ingrese el No.



Presione **PROG/MEM**, y luego el boton M1-M3 ó del 1 al 9 para el resto de Memorias



Repita para ingresar otro numero ó presione **REMOVE** para salir

Ingresando Números

Boton de Memorias

Para programar los botones de Memorias:

- 1 Presione **PROG/MEM**.
- 2 Ingrese un número de hasta 24 digitos, ó importelo presionando **REDIAL** or **REPEAT/MEMO**.
- 3 Presione **PROG/MEM**.
- 4 Presione un boton de Memoria M1, M2 ó M3
- 5 Repita los pasos 2-4 para programar los demas botones ó presione **REMOVE** para guardar y salir.

Memorias Rápidas (1 al 9)

Para discar una Memoria rápida:


- 1 Presione **PROG/MEM**.
- 2 Ingrese un número de hasta 24 digitos, ó importelo presionando **REDIAL** or **REPEAT/MEMO**.
- 3 Presione **PROG/MEM**.
- 4 Presione in digito (1 al 9) para seleccionar la Memoria.
- 5 Repita los pasos del 2-4 para programar el resto de Memorias, ó presione **REMOVE** para guardar y salir.

Opciones mientras ingresa los números

- Presione **SKIP** para borrar numeros
- Presione **REPEAT** dos veces para ingresar una pausa de 3 seg.
- Presione **REMOVE** para salir sin guardar

Para cambiar los números

Para cambiar los números de una Memoria grabe otro número encima.



Uso de la Grabadora Telefónica

Conteo de Mensajes

Número de mensajes grabados (ó durante la grabación mostrará el numero de mensaje)

Capacidad de Mensajes

La grabadora puede grabar hasta 99 mensajes, dependiendo de lo largos que sean, cada mensaje puede tener hasta 3 minutos de duración, pero el tiempo total maximo de grabación es de 19 minutos. Los mensajes quedaran en el sistema para ser escuchados hasta que los borren.

Presionelo para repetir el mensaje, mantengalo para escuchar mas lento, vea mas info. adelante.

Presionelo y mantengalo para grabar un MEMO, vea mas info. adelante.

Presionelo para prender o apagar la contestadora

Presionelo para borrar un mensaje, vea luego mas info.



Presionelo para escuchar opciones en las funciones, mantengalo para cambiar las opciones, verá mas info. luego

Presionelo para escuchar el día y la hora, mantengalo para programarlos, luego vera mas info.

Presionelo para empezar o parar un mensaje, vea mas info. adelante

Presionelo para saltar un mensaje, mantengalo para acelerar el mensaje, vea mas info adelante.

Presionelo y mantengalo para grabar el mensaje de bienvenida, vea mas info adelante.



1 **CLOCK**

"Domingo"

2 **SKIP/REPEAT**

"Lunes"

Presionelo hasta que diga el día correcto

3 **CLOCK**

"12 PM"

4 **SKIP/REPEAT**

"1 PM"

Presionelo hasta que diga la hora correcta

5 **CLOCK**

"0"

6 **SKIP/REPEAT**

"1"

Presionelo hasta que diga los minutos correctos

7 **CLOCK**

"2004"

8 **SKIP/REPEAT**

"2005"

Presione hasta que diga el año correcto

9 **CLOCK**

"Lunes, 1 pm, 2010"

Anuncio del Día y la Hora


Para colocar el día y la hora

Antes de escuchar cada mensaje, la contestadora anunciará el día y la hora que se recibió el mensaje. Antes de usar la contestadora usted deberá seguir las instrucciones del lado izquierdo para colocar bien la hora y la fecha.

Para empezar presione y mantenga el boton CLOCK por 2 seg. Luego el sistema usara un mensaje pregrabado para guiarlo. Cada vez que presione SKIP, el día, la hora o el año avanzaran. Cuando presione REPEAT, el día, la hora o el año retrocederan. Cuando escuche la opcion correcta presione CLOCK, para ir a la proxima configuracion.

Para chequear el día y la hora

Usted puede presionar el boton **CLOCK** en cualquier momento para escuchar el día y la hora



Mensajes de Bienvenida

El mensaje de bienvenida es el que la gente escuchará cuando las llamadas son contestadas por la grabadora.

El telefono responderá así: "Hola, por favor deje un mensaje despues del bip". Usted puede tambien dejar un mensaje a su gusto con su propia voz.

Presione y mantenga el boton **SKIP/ANNC**. Empiece a hablar cuando aparezca la letra A en la ventana a la derecha de la pantalla. Suelte el boton para cuando termine.



Microphone

Hable directo al Microfono

Para grabar su propio mensaje

Presione y mantenga el boton Empiece a hablar cuando la letra A aparezca en la pantalla, al terminar suelte el boton. Recuerde que este mensaje borra el anterior.

Hable mirando hacia el teclado a 20 cm de distancia, puede grabar un mensaje de hasta 3 minutos. El mensaje tiene que durar mas de 3 seg.

Para revizar el mensaje de bienvenida

Para revizar el mensaje que grabó presione el boton **PROG/MEM** luego **SKIP/ANNC**. Este es el mensaje que escucharan los que llamen

Para borrar el mensaje de bienvenida

Presione el boton **PROG/MEM** luego **SKIP/ANNC** para escuchar el mensaje actual, presione ahora el boton **REMOVE** mientras escucha el mensaje para borrarlo. Cuando el mensaje es borrado se escuchará el mensaje en ingles preprogramado.



"AO" significa Solo Anuncio, dejará de parpadear luego que se grabe un mensaje

Modo solo Anuncio

En el modo solo anuncio, el que llame escuchara el mensaje pero no podrá dejar mensajes, esta opción es muy util para notificar por ejemplo que no trabajara en los dias festivos.

Para poner el Anuncio en ON ó OFF

Presione y mantenga el boton **SET UP** hasta que escuche "Selected announcement is A". Presione **SKIP/REPEAT** hasta que escuche "Announce only"


- **A**: Los que llamen podran dejar mensajes
- **Announce Only**: Solo escucharan el mensaje
No podran dejar mensajes

Presione **PLAY/STOP** para guardar la selección y salir ó presione **SET UP** otra vez para cambiar otra configuración

Para grabar su mensaje de bienvenida

Luego de activar la funcion Solo Anuncio, siga los procedimientos normales de grabacion de mensaje de bienvenida. Si no graba un mensaje las llamadas seran contestadas luego de 10 timbradas pero no escucharan mensaje alguno y no podran dejar mensajes.

- 1 **SET UP**
 anuncio "A" seleccionado
- 2 **SKIP/REPEAT**
 seleccione "Announce Only"
- 3 **PLAY/STOP**



1 SET UP

Presione y mantenga el botón SET UP por 2 seg. para ingresar al menú de funciones.

2 SET UP

Presione SET UP hasta que escuche la función que desee vea la lista al lado derecho

3 SKIP/REPEAT

Presione SKIP/REPEAT hasta que escuche la selección deseada.

4 SET UP

Presione SET UP para guardar la selección y moverse a la siguiente opción.

Or

PLAY/STOP

Presione PLAY/STOP para seleccionar y salir

Que es el Código Priority

Si alguien llama y disca el código mientras está escuchando el mensaje de bienvenida, será alertado con un tono especial para que conteste. El código por defecto es 999

Cambiando opciones de las funciones


Cuando la contestadora está encendida, usted puede configurar el funcionamiento del equipo. Presione y mantenga el botón **SET UP** para empezar, luego presione varias veces para escuchar cada función. Presione **SKIP/REPEAT** para cambiar la configuración de cada función.

Opciones de las Funciones

(Las opciones por defecto están subrayadas)

El sistema anuncia	Descripción de Funcion
"Selected announcement Is..." Options: <u>A</u> / Announce Only	A: Los que llaman pueden dejar mensajes Announce Only: Los que llaman no podrán dejar mensajes.
"Number of rings Is..." Options: 2-7 / <u>24</u> / 46 (default <u>4</u>)	Escoja el número de timbradas del <u>2</u> al 7, <u>24</u> para el primero <u>4</u> para el resto, <u>4/6</u> <u>4</u> para el primero y <u>6</u> para el resto
"Message alert Is..." Options: On / <u>Off</u>	Cuando lo enciende y tiene nuevos mensajes el teléfono da un bip cada 10 segundos
"Remote access code Is..." Options: 500-999 / (default <u>500</u>)	Siga las instrucciones e ingrese un código de 3 dígitos entre 500 y 999
"Priority call code Is..." Options: 500-999 / (default <u>999</u>)	Un tono lo alertará si el que llama digita este código, entre 500 y 999
"Announcement monitor Is..." Options: <u>On</u> / Off	Cuando está encendido usted escucha su mensaje junto con la persona que llama
"Number announce Is..." Options: On / <u>Off</u>	Cuando está encendido usted escuchará el número de teléfono de la persona que llama
"Store number Is..." Options: On / <u>Off</u>	Cuando está encendido usted escuchará el número de teléfono del que llama antes del mensaje.
"Accept blocked calls Is..." Options: On / <u>Off</u>	Cuando está encendido el teléfono aceptará llamadas de personas con el CID bloqueado.
"Call screening Is..." Options: <u>On</u> / Off	Cuando está encendido, usted escuchará el mensaje que las personas están dejando.
"Selected ring Is..." Options: Ring style <u>1-4</u>	Presione el botón SKIP/REPEAT para oír y seleccionar uno de los cuatro estilos de timbrado

Número de mensajes ó mientras escucha un mensaje verá el número de este mensaje



Presione PLAY/STOP para empezar o terminar de escuchar un mensaje

1 PLAY/STOP

Empiece a escuchar el mensaje, vea las opciones en su derecha

2 PLAY/STOP

Termine de escuchar el mensaje

i Nota: Si esta parpadeando una "F" en la pantalla, la memoria está full, deberá borrar algunos mensajes para poder recibir otros.

i Nota: Si tiene unos mensajes sin escuchar, no podrá usar la función de borrar todo.

Escuchando Mensajes

Presione PLAY/STOP para escuchar solo los nuevos mensajes, presione y manténgalo para escucharlos todos.

Si tiene mensajes nuevos esperando, escuchará los nuevos con el más antiguo primero

Anuncios

-Antes de cada mensaje, usted escuchará el día y la hora


-Después del último mensaje, escuchará "Fin de los mensajes". Si el sistema tiene menos de 5 min para grabar, escuchará cuanto le queda.

Opciones mientras escucha

- Presione el botón VOLUME para ajustar el volumen del Speaker.
- Presione el botón SKIP para saltar al próximo mensaje ó presione y mantenga para acelerar el mensaje.
- Presione el botón REPEAT para repetir el mensaje que está escuchando, presione dos veces para escuchar el mensaje anterior. Presione y mantenga para desacelerar el mensaje.
- Presione el botón REMOVE para borrar el mensaje que está escuchando.
- Presione el botón PLAY/STOP para parar el mensaje.

Para borrar todos los mensajes

Para borrar todos los mensajes, presione y mantenga el botón REMOVE mientras el teléfono está colgado, (no mientras está en uso o mientras escucha un mensaje).



Presione y mantenga el boton REPEAT/MEMO y luego empiece a hablar, la duracion aparecerá en pantalla. Presione el boton PLAY/STOP para terminar.



Microphone ↑
Hable hacia el
microfono.

Grabando y escuchando Memos

Memos son mensajes que usted mismo graba. Ellos se guardan, escuchan y borran de la misma manera como los mensajes normales. Usted puede grabar un Memo como un recordatorio, o dejar un mensaje para cualquiera dentro de su oficina.

Para Grabar un Memo

Siga las instrucciones del lado izquierdo, Vera el tiempo en segundos en la pantalla, puede grabar un memo de hasta 3 minutos, los memos deben tener mas de 1 seg.

Para escuchar un Memo

Presione el boton PLAY/STOP para escuchar los mensajes y los Memos.

Un codigo de 3 digitos es requerido para acceder a la contestadora con una llamada desde la calle, este codigo por defecto es "500", revice lo leído anteriormente para cambiarlo

- 1 Marque su numero telefonico desde un telefono de tonos
- 2 Cuando conteste el aparato ingrese el codigo de 3 digitos.
- 3 Ahora ingrese los comandos de acuerdo a la lista al lado izquierdo
- 4 Al terminar cuelgue.

Acceso Remoto

Escuchar los Mensajes

1 / 2

Presione 1 para escuchar todos los mensajes.
Presione 2 para escuchar los mensajes nuevos

Repetir los mensajes

4

Presione 4 para repetir el mensaje que escucha.

Saltar un mensaje

6

Presione Skip para ir al proximo mensaje.

Parar

5

Presione STOP para parar cualquier funcion (Escuchar, Grabar),

Borrar Mensajes

3

Presione 3 para borrar un mensajes mientras lo escucha, presione 33 para borrar todos los mensajes

Revizar un Anuncio

7

Presione 7 para revizar el mensaje de bienvenida

Grabar un Anuncio

***7**

5

Para empezar
Para terminar

Presione *7 espere un bip empiece a hablar, presione 5 para terminar y escuchar lo grabado.

Grabar un Memo

#

5

Para empezar
Para terminar

Presione # espere el bip y empiece a hablar, presione 5 al terminar

Prender la Contestadora

0

0

0

Si la contestadora esta apagada, llame e ingrese el codigo luego presione 00.

Revizar la fecha y la hora

8

/

#

8

8

Presione 8 para escuchar la fecha y la hora, Presione #8 para cambiarlas

Revizar la programación

9

Presione 9 para escuchar el estado de la programación de la contestadora

Para salir

***9**

9

Presione *9 para salir del sistema